

КОНТРОЛЛЕРЫ

SR-1009SAC-HP

SR-1009SAC-HP-Switch

Вход/выход ~100...240В
Управление от радиопульта,
настенной панели, кнопки и
по сети WiFi
Установка в стандартный
подрозетник

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

- Диммер и выключатель (далее контроллеры) предназначены для дистанционного и проводного управления светодиодными или другими источниками света с напряжением питания ~ 220В.
- Диммер SR-1009SAC-HP позволяет включать и выключать свет и регулировать его яркость. Регулировка выполняется отсечкой заднего фронта (Trailing edge), что способствует лучшей работе со светодиодными источниками света. Программирование минимального уровня помогает избежать мерцаний при низкой яркости.
- Выключатель SR-1009SAC-HP-Switch позволяет включать и выключать свет. Регулировка яркости не выполняется.
- Управление контроллерами выполняется при помощи радиочастотных пультов SR-2819x, SR-2833x, панелей управления SR-2830A, SR-2835DIM и другого совместимого оборудования (пульты и панели приобретаются отдельно). Список совместимого оборудования постоянно пополняется. Обновленная информация представлена на сайте www.arlight.ru.
- Возможность управления с мобильных устройств на базе iOS или Android при помощи приложения EasyLighting (требуется конвертер 2818WiN).
- Привязка до 8-ми пультов или панелей управления.
- Неограниченное количество выключателей в зоне управления.
- Управление от кнопки с нормально разомкнутыми контактами (PUSH SWITCH).
- Простая удобная установка в стандартный подрозетник под настенный контроллер.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---------------------|
| Напряжение питания | AC 100...240 В |
| Выходное напряжение (при 100% яркости) | AC 100...240 В |
| Максимальный выходной ток | 1,66 А |
| Максимальная мощность нагрузки (при 240В и активной нагрузке) | 400 Вт |
| Тип связи с пультом или панелью | RF (радиочастотный) |
| Степень пылевлагозащиты | IP20 |
| Температура окружающей среды | -20... +50 °C |
| Габаритные размеры | 45x45x21 мм |

ПРИМЕЧАНИЕ!

Дополнительную информацию и более подробные характеристики Вы можете найти на сайте www.arlight.ru.

3. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ВНИМАНИЕ! Во избежание поражения электрическим током перед началом работ отключите электропитание. Все работы должны проводиться только квалифицированным специалистом.



Подключение 8-230В (AC или DC) PUSH выключатель



Рис.1. Назначение кнопок и
входов подключения.

1. Извлеките контроллер из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
2. Выполните подключение обесточенных проводов согласно схеме Рис.2. Соблюдайте расположение проводов: L-фаза, N-ноль.

ПРИМЕЧАНИЕ.

Совместно с выключателем SR-1009SAC-HP-Switch допускается использовать не диммируемые драйверы и светодиодные лампы, поскольку функция диммирования в нем отсутствует.

3.3. Убедитесь, что схема собрана правильно, соединения выполнены надежно и провода нигде не замыкаются.

3.4. Включите питание.

3.5. Выполните привязку панели управления или пульта ДУ и проверьте работу выключателя.

- Нажмите и отпустите кнопку привязки на контроллере.
- Нажмите на пульте или панели кнопку зоны, к которой нужно привязать контроллер или нажмите на вращающийся регулятор.
- Подключенный к выключателю светильник (или другой источник света) мигнет, что будет означать успешную привязку.

ПРИМЕЧАНИЕ. Здесь описана общая процедура привязки. О привязке различных моделей пультов или панелей см. в инструкции к используемому оборудованию или на сайте www.arlight.ru.

Для привязки других контроллеров проделайте операцию привязки для каждого контроллера.

Для отмены привязки нажмите кнопку привязки на контроллере и держите нажатой более 5 секунд, пока свет не мигнет.

К одному выключателю может быть привязано до 8 пультов ДУ или панелей управления. К каждой панели можно привязать неограниченное количество выключателей. Панель может управлять всеми привязанными выключателями, находящимися в зоне уверенного приема радиосигнала.

3.6. Проверьте управление светом. В диммере SR-1009SAC-HP кнопкой Min.Set можно задать минимальный уровень, ниже которого яркость не должна опускаться.

Такая установка может понадобиться если нормальная работа светильников, подключенных к выходу диммера, нарушается при снижении яркости ниже допустимого порога. Для сохранения минимального порога яркости установите нужную яркость с пульта, затем коротко нажмите кнопку Min.Set. Свет мигнет. Чтобы удалить настройку минимальной яркости установите максимальную яркость, затем нажмите кнопку Min.Set.




Рис.2. Схемы подключения.

4. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 4.1. Соблюдайте условия эксплуатации оборудования:
 - Эксплуатация только внутри помещений.
 - Температура окружающего воздуха -20...+50°C.
 - Относительная влажность воздуха не более 90% при 20°C, без конденсации влаги.
 - Отсутствие в воздухе паров и агрессивных примесей (кислот, щелочей и пр.).
- 4.2. Устанавливайте оборудование в хорошо проветриваемом месте. Если температура корпуса во время работы превышает +60°C, обеспечьте дополнительное охлаждение.
- 4.3. Не допускается установка вблизи нагревательных приборов или горячих поверхностей.
- 4.4. Не допускайте попадание воды или воздействие конденсата на устройство.
- 4.5. Соблюдайте полярность и соответствие проводов «фаза», «ноль» и «заземление» при подключении оборудования.
- 4.6. Монтаж должен быть произведен с учетом возможности доступа для последующего обслуживания оборудования.
- 4.7. Перед включением убедитесь, что схема собрана правильно, соединения выполнены надежно, замыкания отсутствуют.

4.8. Возможные неисправности и методы их устранения.

| Проявление неисправности | Причина неисправность | Метод устранения |
|---|--|---|
| Светодиодная лента не светится. | Нет контакта в соединениях. | Проверьте надежность подключения проводов. |
| | Пульт ДУ или панель управления не привязаны к контроллеру. | Выполните привязку согласно инструкции. |
| | Слишком большая дистанция между контроллером и пультом. | Сократите дистанцию. |
| | Наличие экранирующих перегородок (стен) на пути прохождения радиосигнала. Неустойчивый прием сигнала из-за наличия радиопомех. Разрядились элементы питания в пульте | Установите контроллер в месте уверенного приема радиосигнала. Устранит источник помех. Замените элементы питания. |
| При снижении яркости мигание светильников | - Яркость установлена ниже допустимого порога | Задайте минимальный порог согласно инструкции. |